Bona Mini Edge

Fiche technique

Ponçage

Bona Mini Edge – une bordureuse spécialement conçue pour le ponçage de bords, des escaliers et des seuils.

La machine est fabriquée conforme aux informations les plus récentes quant à l'ergonomie, la sécurité et la capacité, rigoureusement contrôlée avant de quitter l'usine.

- Poids léger
- Poignées ergonomiques réglables
- Facilement maniable
- Spot halogène intégré
- Semelle spéciale pour le ponçage d'escaliers
- Sac "sans poussière"
- Une bande en téflon de protection

Données techniques

Moteur universel	: mono phase
Moteur	: 1,3 kW
Voltage	: 230 V / 50 Hz
Poids	: 9 kg
Poids avec bras long	: 9,5 kg
Hauteur	: 345 mm
Classe de sécurité	: IP20
Niveau sonore selon LpA	: 82 dBa
Vibrations	: 0,28 m/s²
Longueur bras	: 145/245 mm
Diamètre disque	: 150 mm
Vitesse du moteur	: 11000 tr/min. sous charge normale
Vitesse du plateau	: 4000 tr/min. sous charge normale
Eclairage	: halogène 20 W

Mode d'emploi

1. Contrôler si le sac de poussière est bien monté et raccordé sur le tube d'aspiration, afin d'éviter que la poussière ne s'échappe pas.
2. Placer le disque abrasif, utiliser le même grain qu'avec la ponceuse à bande sou la monobrosse.
3. Raccorder le câble de la machine à la rallonge et brancher uniquement sur une prise à terre. N'utiliser que le câble 3x1 mm².
4. Démarrer le moteur: incliner la machine en arrière. En se mettant derrière la machine, tenir fermement les deux poignées et pousser le bouton de démarrage se trouvant sur le côté devant de la poignée droite. La machine est directement prête pour usage. N.B. il suffit de pousser une fois sur le bouton rouge pour faire démarrer/arrêter la machine.
5. Pendant le ponçage, faire de petits mouvements circulaires avec la machine, dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour obtenir un ponçage effectif, il est très important que les roues et le plateau restent en contact avec le sol. Pour avoir le meilleur résultat, utiliser le poids propre de la machine. Pour éviter des brûlures en travaillant avec un grainage fin, ne pas utiliser trop de pression. Ne jamais laisser la machine sur une place avec le plateau tournant. Vérifier que le câble est sans entrave pour pouvoir travailler en toute sécurité. Pour le ponçage de seuils ou d'escaliers, munir la machine de la semelle spéciale. Elle évitera que les roues glissent, qui pourraient endommager le bois.
6. Avec un premier ponçage brut toute l'ancienne couche de laqué doit être partie. Les passages de ponçage suivants se font pour enlever les rayures du premier ponçage.
7. Aspirer soigneusement toutes les poussières et résidus d'abrasif.
8. Vérifier s'il y a des endommagements et remplir ceux-ci avec un kit.
9. En général il faut terminer par deux ponçages: 1x avec grain 80 et finalement 1x avec grain 120.
10. Les sols en bois massif exigent un ponçage supplémentaire: d'abord avec grain 40, ensuite grain 80 et finalement avec grain 120.

Bona NV - SA
Leuvensesteenweg 510 B 5
1930 Zaventem
T: +32 (0)2 721 27 59
F: +32 (0)2 721 17 11
infobelgium@bona.com

Décembre-2009
Cette fiche remplace toutes les versions précédentes

Bona Mini Edge

Fiche technique

Ponçage

Instructions de sécurité

Dans le cas de machines électriques, toujours suivre les consignes de sécurité, afin d'éviter incendie, accident ou blessures.
Lire attentivement les instructions suivantes avant d'utiliser la machine. Conserver ces instructions. Toujours utiliser un dispositif différentiel !

1. Lieu de travail en sécurité
Garder l'environnement de travail dans un état propre. Le désordre augmente le risque d'accidents.
2. Tenir compte de l'environnement
Ne jamais mettre la machine en contact avec de l'eau ou de l'humidité. Ne pas utiliser la machine à la proximité de liquides ou de gaz inflammables.
3. Tenir la machine hors de portée des utilisateurs non autorisés
Ne jamais laisser les personnes non autorisées manipuler la machine ou les câbles.
4. Stockage de la machine
Quand la machine n'est pas utilisée, la stocker dans un endroit fermant à clé
5. Ne pas surcharger la machine
Les meilleurs résultats ne seront obtenus qu'en utilisant la machine de la façon appropriée. Ne pas utiliser pour d'autres activités.
Ménager la machine de temps à autre en y mettant moins de force. Cela permet au moteur de refroidir et d'en prolonger sa durée de vie. Utiliser des fusibles du bon ampérage.
6. Toujours utiliser la machine appropriée
Ne jamais exécuter de lourds travaux avec une machine plus petite ou accessoires. Ne jamais utiliser une machine pour des objectifs pour lesquels elle n'est pas conçue de faire.
7. Porter vêtement de travail approprié
Ne pas utiliser des vêtements trop larges qui pourraient rester accrochés dans la machine.
8. Attention aux câbles
Utiliser un câble suffisamment long (voir liste – accessoires). Ne jamais porter la machine par le câble. Ne jamais tirer fort au câble. Protéger le câble de hautes températures, d'huile ou d'objets aigus. Ne pas laisser traîner le câble contre l'élément de ponçage de la machine.
9. Débrancher le câble quand la machine n'est pas en usage
Veiller que la machine ne démarre pas sans raison quelconque. Ne jamais porter une machine branchée avec la main sur l'interrupteur.
Ne jamais utiliser une machine si l'interrupteur est défectueux.
10. Eloigner les outils
Avant de démarrer la machine et de commencer le travail de ponçage, contrôler si aucun outil traîne sur ou en dessous de la machine.
11. Se munir d'un équipement de sécurité approprié
Utiliser un masque anti-poussière de minimum classe P2 et des protecteurs d'oreilles homologués.
12. Contrôler régulièrement la machine
Changer immédiatement les pièces endommagées. Si nécessaire, contacter Bona SA ou le distributeur autorisé.
Attention! Utiliser uniquement les pièces détachées et accessoires originaux, afin d'éliminer tous risques d'endommagement ou d'accidents.
13. Entretien machine
Entretenir la machine pour garder le meilleur résultat et un usage en toute sécurité. Bien suivre les instructions pour remplacement de pièces. Contrôler régulièrement les câbles. Réparer ou remplacer toute pièce endommagée. Veiller à ce que les poignées restent sèches, propres et sans matière grasse.
14. Rester vigilent
Ne pas manipuler la machine dans le cas de fatigue.
15. Vider le sac pour poussière
Pour risque d'incendie, directement vider le sac pour poussière et garder le contenu dans un lieu sûr à l'intérieur.

Bona NV - SA
Leuvensesteenweg 510 B 5
1930 Zaventem
T: +32 (0)2 721 27 59
F: +32 (0)2 721 17 11
infobelgium@bona.com